


H




Communication and power supply

I




J




SWITCH

K




舵机和电机的供电都要受J控制后的电源

L




M




N



O




P




Q


I:MAX5A
SS_BAT供电降压到12V
有空间就做多级12V降压到5V给树莓派供电
如果空间不够就把Q项一起做到第三个板子上。




R




S



T




U



W

UGV Driver Board (A)

A



V

